

Optoelectronică

Curs 8

2017/2018

Disciplina 2017/2018


- ▶ 2C/1L Optoelectronicaă **OPTO**
- ▶ **Minim 7 prezente curs + laborator**
- ▶ Curs – **conf. Radu Damian**
 - an IV μE
 - Vineri 8–11, P5
 - E – 70% din nota
 - **20% test la curs**, saptamana 4–5?
 - probleme + (? 1 subiect teorie) + (2p prez. curs)
 - **toate materialele permise**
- ▶ Laborator – **sl. Daniel Matasaru**
 - an IV μE, an IV Tc
 - Joi 14-16 par/impar
 - L – 15% din nota
 - C – 15% din nota

Orar 2017/2018

► Curs

- Vineri 8-11, P5
- **2C ⇒ 3C**
 - $14 \cdot 2 / 3 \approx 9.33$
 - 9÷10 C

Recapitulare



Reprezentare logaritmică!!!

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dB} = 1$$

$$+ 0.1 \text{ dB} = 1.023 (+2.3\%)$$

$$+ 3 \text{ dB} = 2$$

$$+ 5 \text{ dB} = 3$$

$$+ 10 \text{ dB} = 10$$

$$-3 \text{ dB} = 0.5$$

$$-10 \text{ dB} = 0.1$$

$$-20 \text{ dB} = 0.01$$

$$-30 \text{ dB} = 0.001$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$3 \text{ dBm} = 2 \text{ mW}$$

$$5 \text{ dBm} = 3 \text{ mW}$$

$$10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$$

$$20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$$

$$-3 \text{ dBm} = 0.5 \text{ mW}$$

$$-10 \text{ dBm} = 100 \mu\text{W}$$

$$-30 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$$

$$-60 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$$

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm}/\text{Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}/\text{Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

LED

Dioda electroluminescentă
Capitolul 7



Lățimea benzii interzise/lungime de undă pentru materialele uzuale

Material	Formula	Wavelength Range λ (μm)	Bandgap Energy W_g (eV)
Indium Phosphide	InP	0.92	1.35
Indium Arsenide	InAs	3.6	0.34
Gallium Phosphide	GaP	0.55	2.24
Gallium Arsenide	GaAs	0.87	1.42
Aluminium Arsenide	AlAs	0.59	2.09
Gallium Indium Phosphide	GalnP	0.64-0.68	1.82-1.94
Aluminium Gallium Arsenide	AlGaAs	0.8-0.9	1.4-1.55
Indium Gallium Arsenide	InGaAs	1.0-1.3	0.95-1.24
Indium Gallium Arsenide Phosphide	InGaAsP	0.9-1.7	0.73-1.35

$$E_g = h\nu; \quad \lambda = \frac{hc}{E_g}; \quad \lambda[\mu\text{m}] = \frac{1.240}{E_g[\text{eV}]}$$

- ▶ h constanta lui Plank $6.6261 \cdot 10^{-34} \text{ Ws}^2$
- ▶ c viteza luminii **in vid** $2.998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
- ▶ e sarcina electronului $1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- ▶ benzi energetice: λ_0 , **Δλ**

Dependența benzii interzise de constanta rețelei




Caracteristica de raspuns a LED-urilor

- ▶ Caracteristica putere optica emisa functie de curentul direct prin LED este liniara la nivele mici ale curentului.
- ▶ Nu exista curent de prag
- ▶ La nivele foarte mari puterea optica se satureaza
- ▶ Rezonabilitatea

$$r = \frac{P_o}{I} \quad \left[\frac{W}{A} \right]$$

- ▶ Tipic $r=50\mu W/mA$



Control static LED


- ▶ Cea mai simpla schema de control:
un rezistor in serie cu LED

- **Atentie!** Tensiunea directa poate varia semnificativ (>>0.7V) si trebuie preluata din catalog

- mai ales la intensitate luminoasa mare
- datorita materialelor diferite de realizare a LED-urilor
- dependenta de lungimea de unda
 - mai mica la lungimi de unda mai mari

$$I_v = f(I_F[\text{mA}]) \quad [\text{cd/mcd}]$$

$$I_F = \frac{V_{cc} - V_F}{R}$$




Diода Laser

Capitolul 8

Diода LASER – Principiul de operare

- ▶ Emisia stimulata – un foton incident cu energie corespunzătoare poate stimula emisia unui alt doilea foton **fără a fi absorbit**
- ▶ Noul foton are aceeași direcție și fază cu fotonul incident, Lumina rezultată e coerentă



Principii LASER


- ▶ Inversiune de populatie
 - necesara deoarece electronii au capabilitatea de a absorbi energie **la aceeasi frecventa** la care are loc emisia stimulata
 - se defineste probabilistic: probabilitatea de emisie stimulata sa fie mai mare decat probabilitatea de absorbtie

$$n_c \cdot p_e > n_v \cdot p_a$$

- ▶ Materialele capabile sa genereze inversiune de populatie au starea excitata metastabila


Materiale cu 4 nivale energetice

- ▶ La un material cu 4 nivale energetice tranzitia radianta a electronului (3) se termina intr-o stare instabila, starea de echilibru obtinandu-se prin emisia unui fonon
- ▶ Inversiunea de populatie se obtine mult mai usor datorita electronilor din starea intermediara





Diода LASER – Principiul de realizare


- ▶ Pentru ca emisia stimulata sa apara, fotonii emisi trebuie sa ramana in contact cu materialul o perioada mai mare de timp – 2 oglinzi necesare
- ▶ Pentru a permite extragerea radiatiei e necesar ca una din oglinzi sa fie parțial reflectanta




Diода LASER Fabry Perot




Definirea directiilor in
dioda LASER




Spectrul diodei LASER



Longitudinal Modes



Lateral Modes




$$f_k = k \cdot \frac{c_0}{2 \cdot n \cdot L} \quad \Delta f = \frac{c_0}{2 \cdot n \cdot L}$$

$$\Delta\lambda \cong \frac{\lambda_0^2}{2 \cdot n \cdot L}$$

Spectrul diodei LASER

- ▶ Castigul diodei laser (eficacitatea aparitiei emisiei stimulate) depinde
 - de caracteristicile energetice ale materialului din care e realizata dioda
 - de energia pompata din exterior (currentul prin dioda)




Caracteristici curent tensiune

- ▶ Amorsarea emisiei stimulate necesita pomparea unei anumite cantitati de energie – curent de prag


$$I > I_{th}$$

$$r = \frac{\Delta P_o}{\Delta I} \quad \left[\frac{W}{A} \right]$$




Temperatura si îmbatrâniere

- ▶ Curentul de prag variaza cu temperatura si cu timpul
- ▶ Variatia tipica 1–2%/°C




Monitorizarea radiației de spate



Dispozitiv termoelectric (Peltier)


- ▶ Jonctiunea intre doua materiale conductoare diferite poate genera sau absorbi caldura in functie de sensul curentului
- ▶ Tipic se utilizeaza doua regiuni semiconductoare puternic dopate (tipic telurit de bismut) conectate electric in serie iar termic in paralel



1550nm DFB Laser

Mechanical Drawing


All units in mm




Pin out

Pin	Description
1	Thermistor
2	Thermistor
3	Laser Cathode (Bias)
4	Monitor PD Anode
5	Monitor PD Cathode
6	TEC +
7	TEC -
8	Case GND, Laser Anode
9	Case GND, Laser Anode
10	Case GND, Laser Anode
11	Case GND, Laser Anode
12	Laser Cathode (modulation)
13	Case GND, Laser Anode
14	Case GND, Laser Anode

Control dioda LASER




Control putere optica




Control temperatura

Continuare



Alte caracteristici DL

- ▶ Mode hopping – salt de mod (hole burning)




- ▶ RIN – Relative Intensity Noise (generat de emisia spontana)
- ▶ Zgomot de faza (idem) – necesitatea modulatiei in amplitudine
- ▶ Zgomot intercavitati (reflexiile din exterior in zona activa)
- ▶ Drift – variatia parametrilor cu varsta si temperatura (in special distanta intre oglinzi)

Diode LASER cu heterojunctiune


Heterojunctiune
ingropata

Heterojunctiune
muchie (ridge)



Heterojunctiuni – principiu

- ▶ Concentrare verticala a purtatorilor
 - Electronii sunt atrasi din zona n in zona activa
 - O bariera energetica existenta intre zona activa si zona n concentreaza electronii in zona activa
 - Situatie similara corespunzatoare golurilor
 - Purtoatorii sunt concentrati in zona activa, crescand eficienta




Quantum Well Laser

- ▶ Cand lumina e pastrata in cavitati mai mici decat lungimea de unda nu mai poate fi modelata prin unda, modelul devine cuantic
- ▶ Daca inaltimea zonei active scade la 5–20 nm comportarea diodei laser se schimba
 - energia necesara pentru inversarea de populatie se reduce, deci curentul de prag scade
 - dimensiunea redusa a zonei active duce la scaderea puterii maxime

Quantum Well Laser


- ▶ multiple straturi subtiri suprapuse – Multiple Quantum Well



- ▶ Avantaje

- curent de prag redus
- stabilitate crescuta a frecventei la functionarea in impuls
- latime mica a liniilor spectrale
- zgomot redus

Spectrul WDM – Wavelength Division Multiplexing



Canale: 16
Spațiere: 0.8 nm



Emisie spontană
Amplificată (ASE)

Diode laser reglabile

► Necesitate

- In sistemele WDM exista necesitatea (in propuneri pentru arhitecturi viitoare de retele) pentru reglaj foarte rapid al lungimii de unda pe un anume canal – zeci de ns
- In aceleasi sisteme intervine necesitatea rutarii prin lungime de unda – timp de reglaj necesar de ordinul secundelor)
- realizarea cererilor de date – timp de reglaj de ordinul sute de μ s
- reglarea emitorilor individuali in sistemele WDM
 - lipsa necesitatii controlului strict la productia diodelor
 - degradarea lungimii de unda in timp


Diode laser reglabil



- ▶ Curentul trece prin zona activa ducand la amplificarea luminii
- ▶ curentul ce parurge zona corespunzatoare reflectorului Bragg modifica indicele de refractie al acestei zone deci lungimea de unda
- ▶ zona centrala suplimentara permite reglaj fin suplimentar in jurul valorii impuse de reflectorul Bragg



Diode laser reglabil

- ▶ Dezavantajul metodelor anterioare e dat de limita redusa a reglajului ($\sim 10\text{nm}$)
- ▶ Reflectorul Bragg esantionat (periodic) produce spectru de filtrare discret




Dezavantaj :
reglajul e discret

- ▶ Regland unul din reflectori se obtine rezonanta la suprapunerea celor doua spectre




Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSEL)



Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSEL)

- ▶ Oglinzile pot fi realizate din straturi successive din semiconductori cu indici de refractie diferiti – reflector Bragg
- ▶ Prelucrarea laterală se rezuma la taierea materialului


- ▶ Caracteristici
 - ▶ puteri de ordinul 1mW
 - ▶ lungimi de unda 850 si 980 nm
 - ▶ radiatie de iesire circulara cu divergenta redusa
 - ▶ Curenti de prag foarte mici (5mA) si putere disipata redusa
 - ▶ circuite de control speciale nu sunt necesare
 - ▶ Banda de modulatie mare (2.4GHz)
 - ▶ Stabilitate mare cu temperatura si durata de viata



VCSEL

▶ Caracteristici


- VCSEL produce mai multe moduri transversale
 - insensibila la pierderile selective la mod din fibrele multimod (principala limitare in utilizarea diodelor laser in fibrele multimod)



Parametri dioda LASER

Temperatura si îmbatrânire

- ▶ Curentul de prag variaza cu temperatura si cu timpul
- ▶ Variatia tipica 1–2%/°C



Dependenta de temperatura

- Dependenta de temperatura a curentului de prag este exponentiala

$$I_{th} = I_0 \cdot e^{T/T_0}$$

- I_0 e o constanta determinata la temperatura de referinta

Material	Lungime de unda	T_0
InGaAsP	1300 nm	60÷70 K
InGaAsP	1500 nm	50÷70 K
GaAlAs	850 nm	110÷140 K


Degradare in timp

- ▶ Puterea scade in timp exponential

$$P(t) = P_0 \cdot e^{-t/\tau_m}$$

- ▶ τ_m – timpul de viata
- ▶ Diodele laser sunt supuse la conditii extreme de lucru
 - densitati de curent in zona activa $2000 \div 5000 \text{ A/cm}^2$
 - densitati de putere optica: $10^5 \div 10^6 \text{ W/cm}^3$
- ▶ Diverse definitii ale timpului de viata fac comparatiile dificile

Degradare in timp



- ▶ Cresterea curentului duce la scaderea duratei de viata
$$\tau_m \sim J^{-n}$$
 - $n = 1.5 \div 2$ (empiric)
 - dublarea curentului duce la scaderea de 3–4 ori a duratei de viata
- ▶ Cresterea temperaturii duce la scaderea duratei de viata

$$\tau_m \sim e^{E/kT}$$

- $E = 0.3 \div 0.95 \text{ eV}$ (valoarea tipica in teste 0.7 eV)
- cresterea temperaturii cu 10 grade injumatatestă durata de viata

Parametri

- ▶ Coerenta radiatiei emise
 - LED: $t_c \approx 0.5\text{ps}$, $L_c \approx 15\mu\text{m}$
 - LASER : $t_c \approx 0.5\text{ns}$, $L_c \approx 15\text{cm}$

$$L_c = c \cdot t_c = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}$$

- ▶ Stabilitatea frecventei
 - detectie necoerenta (modulatie in amplitudine)
 - mai ales in sistemele multicanal
- ▶ Timpul de raspuns
- ▶ Viteza, interval de reglaj

Caracteristici curent tensiune

- ▶ Amorsarea emisiei stimulate necesita pomparea unei anumite cantitati de energie – curent de prag

$I < I_{th}$ regim LED


ineficient!, $P_o \approx 0$

$I > I_{th}$ regim LASER

$$r = \frac{\Delta P_o}{\Delta I} \left[\frac{W}{A} \right]$$

$$P_o = r \cdot (I - I_{th})$$

Apare saturare la nivele mari de curent



Eficienta

- ▶ eficienta de conversie electro-optic
(randament)

$$\eta = \frac{P_{out}(optic)}{P_{in}(electric)} = \frac{P_o}{V_f \cdot I_f} \approx \frac{r \cdot (I_f - I_{th})}{V_f \cdot I_f}$$


- ▶ tipic, randamente sub 10% sunt intalnite
- ▶ eficienta cuantica
 - interna
 - externa

$$\eta = \frac{n_f}{n_e} \quad \eta = \frac{\Delta P/h\nu}{\Delta I/e} = r \cdot \frac{e}{h\nu}$$

1550nm DFB Laser

Mechanical Drawing



All units in mm




Pin out

Pin	Description
1	Thermistor
2	Thermistor
3	Laser Cathode (Bias)
4	Monitor PD Anode
5	Monitor PD Cathode
6	TEC +
7	TEC -
8	Case GND, Laser Anode
9	Case GND, Laser Anode
10	Case GND, Laser Anode
11	Case GND, Laser Anode
12	Laser Cathode (modulation)
13	Case GND, Laser Anode
14	Case GND, Laser Anode



1550nm DFB Laser





1550nm MQW Laser



Note: Connectors are not drawn to scale.




1550nm MQW Laser




EDFA


► Erbium Dopped Fiber Amplifier



EDFA





EDFA




EDFA

How to think of an EDFA




Amplificator cu efect Raman



▶ Bazat pe efect Raman






Utilizare amplificatoare optice



7W 980 nm Multimode Pump Laser




600mW 980 nm Singlemode Pump Laser







6 W, CW, 800nm

C-Mount Package




9mm Package




6 W, CW, 800nm

Typical L/I, V/I Graph




Wavelength Distribution




Typical Beam Divergence

Parallel





Typical Beam Divergence

Perpendicular



CW Laser, 650 nm




Lungimi de unda

- ▶ **405 nm** – InGaN blue–violet laser, in Blu–ray Disc and HD DVD drives
- ▶ **445–465 nm** – InGaN blue laser multimode diode recently introduced (2010) for use in mercury–free high–brightness data projectors
- ▶ **510–525 nm** – Green diodes recently (2010) developed by Nichia and OSRAM for laser projectors.
- ▶ **635 nm** – AlGaInP better red laser pointers, same power subjectively twice as bright as 650 nm
- ▶ **650–660 nm** – GaInP/AlGaInP CDDVD, cheap red laser pointers
- ▶ **670 nm** – AlGaInP bar code readers, first diode laser pointers (now obsolete, replaced by brighter 650 nm and 671 nm DPSS)
- ▶ **760 nm** – AlGaInP gas sensing: O₂
- ▶ **785 nm** – GaAlAs Compact Disc drives
- ▶ **808 nm** – GaAlAs pumps in DPSS Nd:YAG lasers (e.g., in green laser pointers or as arrays in higher–powered lasers)
- ▶ **848 nm** – laser mice
- ▶ **980 nm** – InGaAs pump for optical amplifiers, for Yb:YAG DPSS lasers
- ▶ **1,064 nm** – AlGaAs fiber–optic communication, DPSS laser pump frequency
- ▶ **1,310 nm** – InGaAsP, InGaAsN fiber–optic communication
- ▶ **1,480 nm** – InGaAsP pump for optical amplifiers
- ▶ **1,512 nm** – InGaAsP gas sensing: NH₃
- ▶ **1,550 nm** – InGaAsP, InGaAsNSb fiber–optic communication
- ▶ **1,625 nm** – InGaAsP fiber–optic communication, service channel
- ▶ **1,654 nm** – InGaAsP gas sensing: CH₄
- ▶ **1,877 nm** – GaInAsSb gas sensing: H₂O
- ▶ **2,004 nm** – GaInAsSb gas sensing: CO₂
- ▶ **2,330 nm** – GaInAsSb gas sensing: CO
- ▶ **2,680 nm** – GaInAsSb gas sensing: CO₂
- ▶ **3,030 nm** – GaInAsSb gas sensing: C₂H₂
- ▶ **3,330 nm** – GaInAsSb gas sensing: CH₄

1550nm DFB Laser

Mechanical Drawing


All units in mm




Pin out

Pin	Description
1	Thermistor
2	Thermistor
3	Laser Cathode (Bias)
4	Monitor PD Anode
5	Monitor PD Cathode
6	TEC +
7	TEC -
8	Case GND, Laser Anode
9	Case GND, Laser Anode
10	Case GND, Laser Anode
11	Case GND, Laser Anode
12	Laser Cathode (modulation)
13	Case GND, Laser Anode
14	Case GND, Laser Anode

Control dioda LASER




Control putere optica



Control temperatura

Dioda LASER

- ▶ Ca si in cazul LED, pentru DL intensitatea luminoasa emisa este o functie de curentul prin dioda
 - aproape exclusiv, DL sunt controlate in curent
 - controlul in curent are avantajul unei viteze mai mari de lucru



Diода LASER

- ▶ Cerinte pentru driver-ele de diode laser
 - viteza mare de basculare pentru minimizarea interferentei intersimbol
 - curent mare de iesire
 - capacitatea de a rezista la variatiile de tensiune pe dioda Laser
- ▶ Cerintele sunt dificil de respectat deoarece sunt contradictorii
 - viteza mare presupune micsorarea dimensiunii componentelor
 - micsorarea dimensiunii
 - scade tensiunea de strapungere
 - scade capacitatea de curent/putere disipata


Caracteristici driver-e DL

▶ Viteza


- caracterizata de timpii de crestere si de cadere
- suma acestora trebuie sa fie mult mai mica decat perioada de bit la viteza nominala de lucru

▶ Testarea vitezei de lucru

- standardizata
- “eye diagram”



(a)




(b)

Caracteristici driver-e DL


▶ Curent de iesire

- laserele trebuie polarizate in vecinatatea pragului, astfel incat o mica variatie de curent sa poata deschide dioda
- driver-ele de DL trebuie sa poata furniza:
 - un curent de “polarizare”
 - un curent de “modulatie”
- Curentul de “polarizare” (~ de prag) variaza cu temperatura si varsta diodei extrem de mult
- Curentul de “modulatie” (semnal) nu depinde de aceste elemente deoarece pentru DL
 - pragul depinde de temperatura si varsta
 - panta este aproximativ constanta




Caracteristici driver-e DL

- ▶ Variatii de tensiune pe dioda LASER
 - generate de variatiile mari de curent si rezistenta interna a diodei




Caracteristici driver-e DL

- ▶ Impedante de intrare si iesire
- ▶ Se lucreaza la viteze mari (1Gb/s, 10Gb/s)
 - se aplica considerente de proiectare a circuitelor de microunde
 - Intrarea in amplificator are tipic o impedanta de 50Ω
 - Iesirea trebuie adaptata la impedanta diodei Laser
 - daca aceasta impedanta e prea mica, se creste la valori adecvate ($\sim 25\Omega$) prin introducerea unui rezistor in serie




Principii de proiectare

- ▶ Tipic etajul de ieșire se realizeaza diferential




Principii de proiectare

- ▶ La viteze mari se utilizeaza tipic tranzistoare unipolare si etajul differential se realizeaza simetric




Controlul puterii în DL

- ▶ Necesar datorita variatiei curentului de “polarizare”




Controlul puterii în DL

- circuitul RC din schema de reglaj a curentului de polarizare realizeaza o filtrare trece sus a semnalului




Controlul puterii in DL

- ▶ La frecvențe prea mici de lucru bucla de reacție e suficient de rapidă pentru a urmări și anula curentul de semnal



Controlul puterii in DL

- ▶ Bucla de reactie are efect si in cazul unei suite lungi de biti 1 transmisi
 - In acest caz, la limita curentul emis de dioda laser in starea OFF ajunge jumata din curentul corespunzator starii ON
 - Capacitatea de filtrare din bucla trebuie aleasa mare pentru a minimiza acest efect
 - daca valoarea e prea ridicata e necesara o capacitate externa circuitului integrat



Fotodioda

Capitolul 9

Detectori optici

► Cerinte



- eficienta crescuta a conversiei optic/electric
- zgomot redus
- raspuns uniform la diferite lungimi de unda
- viteza de raspuns ridicata
- liniaritate

► Principii de operare

- fotoconductori $R = R(P_o)$
- fototranzistori $I_B = I_B(P_o)$
- fotodiode $I = I(P_o)$
 - pn
 - pin
 - pin cu multiplicare in avalansa
 - Schottky

Fotoconductori



▶ Principiu



▶ Recent dispozitive Metal Semiconductor Metal (filtru interdigital) au inceput sa fie utilizate pentru usurinta de fabricare si integrare in aplicatii mai putin pretentioase

Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Jonctiunea pn este polarizata invers
- ▶ Lumina este absorbita in regiunea golita de purtatori, un foton absorbit generand o pereche electron-gol
- ▶ Sarcinile sunt separate de campul electric existent in regiunea golita si genereaza un curent in circuitul exterior



Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Energia necesara pentru eliberarea unei perechi electron gol

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} \geq E_g$$

- ▶ Lungime de unda de taiere


$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g}$$

- ▶ Puterea optica absorbita in zona golita de purtatori (w) aflata la o adincime d in interiorul dispozitivului


$$P(w) = P_i \cdot e^{-\alpha \cdot d} \cdot (1 - e^{-\alpha \cdot w}) \cdot (1 - R_f)$$

Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Coeficientul de absorbtie pentru materialele uzuale
- ▶ Valoarea mare a coeficientului de absorbtie la lungimi de unda reduse implica scaderea rezponsivitatii
- ▶ Ca urmare comportarea **tuturor** materialelor este de tip trece banda



Materiale utilizate pentru fotodiode



Fotodioda – Marimi caracteristice

- ▶ Eficiența cuantica – raportul dintre numărul de perechi electron–gol generate și numărul de fotoni incidenti

$$\eta = \frac{n_e}{n_f}$$

- ▶ În unitatea de timp numărul de fotoni depinde de puterea optică, iar numărul de electroni impune curentul generat

$$\eta = \frac{I/e}{P/h\nu}$$


- ▶ Rezonanța

$$R = \frac{I}{P_o} = \frac{\eta \cdot e \cdot \lambda}{hc}$$

$$R = 0.8 \cdot \eta \cdot \lambda [\mu m] \quad \left[\frac{A}{W} \right]$$

Fotodiode – marimi karakteristice

$$R = \frac{I}{P_o} = \eta \cdot \frac{e}{hc} \cdot \lambda$$



Materiale utilizate pentru fotodiode

Material	λ [μm]	Responsivitate [A/W]	Viteza [ns]	Curent de intuneric
Si	0.85	0.55	3	1
Si	0.65	0.4	3	1
InGaAs	1.3–1.6	0.95	0.2	3
Ge	1.55	0.9	3	66

- Dezavantajul major pentru Ge este curentul de intuneric mare

Material	Eg (eV)
GaAs	1.43
GaSb	0.73
GaAs _{0.88} Sb _{0.12}	1.15
Ge	0.67
InAs	0.35
InP	1.35
In _{0.53} Ga _{0.47} As	0.75
In _{0.14} Ga _{0.86} As	1.15
Si	1.14

Current de intuneric

- ▶ Currentul invers al jonctiunii p–n, datorat agitatiei termice, prezent in absenta iluminarii
- ▶ Constituie o importanta sursa de zgomot (limiteaza aplicatiile Ge)

$$I_D = I_S \approx \frac{\beta \cdot kT}{eR_0}$$

- β – coeficient de idealitate $\beta=1\div 2$
- R_0 – rezistenta la intuneric a diodei (invers proportionala cu aria diodei)

Contact

- ▶ Laboratorul de microunde si optoelectronica
- ▶ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- ▶ rdamian@etti.tuiasi.ro