

Optoelectronică, structuri și tehnologii

Curs 9

2011/2012

Diода Laser

Capitolul 9
Partea I

Caracteristici dioda laser

▶ Avantaje


- Putere optica ridicata (50mW functionare continua, 4W functionare in impulsuri)
- Precizie ridicata a controlului (impulsuri cu latimea de ordinul fs – femtosecunde) – viteza mare de lucru
- Spectru ingust, teoretic LASER ofera o singura linie spectrala
- Lumina coerenta si directiva (~80% poate fi cuplata in fibra)

▶ Dezavantaje

- Cost (dispozitiv si circuit de comanda: controlul puterii si al temperaturii)
- Durata de viata
- Senzitivitate crescuta cu temperatura
- Modulatie analogica dificila (de obicei cu dispozitive externe)
- Lungime de unda fixa


Diода LASER – Prințipiu de operare

- ▶ LASER = Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation = Amplificarea Luminii prin Emisie Stimulata
- ▶ Un foton incident poate cauza prin absorbtie tranzitia unui electron pe un nivel energetic superior




Diода LASER – Principiu de operare

- ▶ Emisia spontana – electronul trece in starea energetica de echilibru emitand un foton
- ▶ Trecerea se realizeaza prin recombinarea unei perechi electron-gol
- ▶ Directia si faza radiatiei emise sunt aleatoare



Diода LASER – Principiu de operare

- ▶ Emisia stimulata – un foton incident cu energie corespunzatoare poate stimula emisia unui alt doilea foton **fara a fi absorbit**
- ▶ Noul foton are aceeasi directie si faza cu fotonul incident, Lumina rezultata e coerenta



Detalii constructive

- ▶ Recombinarea unei perechi electron-gol necesita conservarea impulsului
- ▶ În Si și Ge aceasta condiție presupune apariția unui foton intermediar (tranzitie indirectă) a căruia energie se transformă în căldură
- ▶ Se utilizează aliaje de Ga Al As sau In Ga As P
- ▶ Spatierea atomilor în diferitele straturi trebuie să fie egală (toleranță 0.1%) pentru a nu se introduce defecte mecanice la jonctiune
 - limitare a aliajelor utilizabile
 - apariția defectelor
 - crește ineficiența (recombinări neradiative)
 - scade durata de viață a dispozitivului



Lățimea benzii interzise/lungime de undă pentru materialele uzuale

Material	Formula	Wavelength Range λ (μm)	Bandgap Energy W_g (eV)
Indium Phosphide	InP	0.92	1.35
Indium Arsenide	InAs	3.6	0.34
Gallium Phosphide	GaP	0.55	2.24
Gallium Arsenide	GaAs	0.87	1.42
Aluminium Arsenide	AlAs	0.59	2.09
Gallium Indium Phosphide	GalnP	0.64-0.68	1.82-1.94
Aluminium Gallium Arsenide	AlGaAs	0.8-0.9	1.4-1.55
Indium Gallium Arsenide	InGaAs	1.0-1.3	0.95-1.24
Indium Gallium Arsenide Phosphide	InGaAsP	0.9-1.7	0.73-1.35

$$E_g = h\nu; \quad \lambda = \frac{hc}{E_g}$$

- ▶ h constanta lui Plank $6.62 \cdot 10^{-32} \text{ Ws}^2$
- ▶ c viteza luminii **in vid** $2.998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Dependența benzii interzise de constanta rețelei



Principii LASER


- ▶ Inversiune de populatie
 - necesara deoarece electronii au capabilitatea de a absorbi energie la aceeasi frecventa la care are loc emisia stimulata
 - se defineste probabilistic: probabilitatea de emisie stimulata sa fie mai mare decat probabilitatea de absorbtie

$$n_c \cdot p_e > n_v \cdot p_a$$

- ▶ Materialele capabile sa genereze inversiune de populatie au starea excitata metastabila


Materiale cu 4 nivale energetice

- ▶ La un material cu 4 nivale energetice tranzitia radianta a electronului (3) se termina intr-o stare instabila, starea de echilibru obtinandu-se prin emisia unui fonon
- ▶ Inversiunea de populatie se obtine mult mai usor datorita electronilor din starea intermediara





Diода LASER – Principiul de realizare

- ▶ Pentru ca emisia stimulata să apară, fotonii emisi trebuie să ramână în contact cu materialul o perioadă mai mare de timp – 2 oglinzi necesare
- ▶ Pentru a permite extragerea radiatiei este necesar ca una din oglinzi să fie parțial reflectantă



Diода LASER – Principiu de realizare

- ▶ Pentru diodele laser utilizate in comunicatii reflectivitatea oglinzilor nu trebuie sa fie foarte mare
- ▶ Interfata semiconductor aer ofera un coeficient de reflexie de ~6% dar poate ajunge la 36% pentru lungimea de unda de operare (vezi lamela dielectrica)




Diода LASER – Prințipiu de realizare

- ▶ Pentru a realiza
 - coerenta radiatiei
 - interferenta constructiva intre radiatiile incidente si reflectate de oglinzi,
- ▶ distanta intre oglinzi trebuie sa fie un multiplu a jumatate din lungimea de unda


$$L = k \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda_0}{n} \qquad L = k \cdot \frac{c_0}{2 \cdot n \cdot f}$$

- ▶ Pentru eficientizarea pomparii de energie din exterior $L=100\div200\mu\text{m}$, $k \approx 400$


Diода LASER Fabry Perot




Definirea directiilor in
dioda LASER




Spectrul diodei LASER



Longitudinal Modes



Lateral Modes




$$f_k = k \cdot \frac{c_0}{2 \cdot n \cdot L} \quad \Delta f = \frac{c_0}{2 \cdot n \cdot L}$$


$$\Delta\lambda \cong \frac{\lambda_0^2}{2 \cdot n \cdot L}$$

Spectrul diodei LASER

- ▶ Castigul diodei laser (eficacitatea aparitiei emisiei stimulate) depinde
 - de caracteristicile energetice ale materialului din care e realizata dioda
 - de energia pompata din exterior (currentul prin dioda)








Distributed Feedback (DFB) Lasers





Distributed Feedback (DFB) Lasers

- ▶ Pentru operarea in impulsuri, un salt de $\lambda/4$ ingusteaza suplimentar spectrul diodei laser



Distributed Bragg Reflector (DBR) Lasers

- ▶ Se utilizeaza suprafete reflective selective pentru filtrare optica




Caracteristici curent tensiune

- ▶ Amorsarea emisiei stimulate necesita pomparea unei anumite cantitati de energie – curent de prag


$$I > I_{th}$$

$$r = \frac{dP_o}{dI} \quad \left[\frac{W}{A} \right]$$



Temperatura si îmbatrânire

- ▶ Curentul de prag variaza cu temperatura si cu timpul
- ▶ Variatia tipica 1–2%/°C




Dependenta de temperatura

- ▶ Dependenta de temperatura a curentului de prag este exponentiala
- ▶ $I_{th} = I_0 \cdot e^{T/T_0}$
- ▶ I_0 e o constanta determinata la temperatura de referinta


Material	Lungime de unda	T_0
InGaAsP	1300 nm	60÷70 K
InGaAsP	1500 nm	50÷70 K
GaAlAs	850 nm	110÷140 K

Monitorizarea radiației de spate




Diracționarea luminii în laser-ul Fabry Perot


(a) Unguided



(b) Gain Guided




(c) Index Guided



Efectul ghidării

- ▶ Gain guided – 8÷20 linii spectrale (5÷8 nm)
- ▶ Index guided – 1÷5 linii spectrale (1÷3 nm)



Directivitatea radiatiei exterioare


▶ Sursa lambertiana

$$P(\theta) = P_0 \cdot \cos \theta$$

- Eficienta cuplarii in fibra

$$\eta = \frac{P_f}{P_s} = NA^2 \quad \left/ \cdot \left(\frac{a}{r_s} \right)^2 \right.$$

$$\eta = \frac{P_f}{P_s} = NA^2 \cdot \left(\frac{a}{r_s} \right)^2 \cdot \left(\frac{g}{g+2} \right)$$




▶ Aproximatie Lambertiana pentru surse cu directivitate crescuta

$$P(\theta) = P_0 \cdot \cos^n \theta$$

$$\eta = \frac{P_f}{P_s} = \left(\frac{n+1}{2} \right) \cdot NA^2$$


Turn-on delay

- ▶ La alimentarea cu curent a diodei laser emisia este initial spontana, devenind stimulata dupa amorsarea acestora
- ▶ emisia spontana este un fenomen intrinsec aleator I_{in}
- ▶ Intarzierea este variabila – jitter



Chirping


- ▶ Frecventa de oscilatie depinde de indicele de refractie al materialului
- ▶ Indicele de refractie depinde de concentratia de purtatori
- ▶ Cand curentul este modulat in impuls apare o modulatie a frecventei luminii cu efectul cresterii latimii spectrale a diodei (un ordin de magnitudine)




Oscilatii de relaxare

- ▶ Generate de schimbul de energie intre electroni si fotoni
- ▶ Amorsarea emisiei stimulate duce la descresterea numarului de electroni in starea excitata, ceea ce duce la micsorarea emisiei de fotoni
- ▶ Acumularea din nou a electronilor in starea excitata duce din nou la cresterea puterii

▶ $f_1 = 1 \div 4 \text{ GHz}$



(a)



(b)

Oscilatii de relaxare


- ▶ Cresterea vitezei si minimizarea erorilor date de oscilatiile de relaxare si variatiile timpului de amorsare dioda este partial stinsa in timpul transmisiei unui nivel 0 logic

- ▶ Raport de stingere

$$ER = \frac{P_H}{\alpha \cdot P_H} = \frac{1}{\alpha}$$


- ▶ Raportul semnal zgomot scade cu $(1-\alpha)$

- ▶ Tipic $ER = 10 \div 15 \text{dB}$




Modulație optică

- ▶ Pentru viteze mari se preferă utilizarea emisiei continue și modularea optică a radiatiei
- ▶ În LiNbO_3 viteza luminii depinde de campul electric, ceea ce permite introducerea unui defazaj egal π
- ▶ Creste complexitatea circuitului de control
- ▶ Tensiuni de 4÷6 V necesare



Dispozitiv termoelectric (Peltier)


- ▶ Jonctiunea intre doua materiale conductoare diferite poate genera sau absorbi caldura in functie de sensul curentului
- ▶ Tipic se utilizeaza doua regiuni semiconductoare puternic dopate (tipic telurit de bismut) conectate electric in serie iar termic in paralel



Diode LASER cu heterojunctiune


Heterojunctiune
ingropata

Heterojunctiune
muchie (ridge)




Heterojunctiuni – principiu


- ▶ Concentrare verticala a purtatorilor
 - Electronii sunt atrasi din zona n in zona activa
 - O bariera energetica existenta intre zona activa si zona n concentreaza electronii in zona activa
 - Situatie similara corespunzatoare golurilor
 - Purtoatorii sunt concentrati in zona activa, crescand eficienta



Cuplarea luminii în fibră



Limite putere/bandă a dispozitivelor optoelectronice



Contact

- ▶ Laboratorul de microunde si optoelectronica
- ▶ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- ▶ rdamian@etti.tuiasi.ro